©BANDAI 1998

森で発見!!
たまごっち大図鑑

ワタシが手伝いました



BANDAI 1998 MADE IN CHINA

①～⑬の順によんでネ→

1 むしっちを育てる前に



[1] 本体側面の絶縁シートを抜きます。

ピーと音が鳴ってたまごが現れます。



[2] リセット操作

本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。
ピーと音が鳴ります。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。



時計セット画面

[3] 時計合わせをします。

まずBボタンで時計セット画面にします。Aボタンで「時」、Bボタンで「分」を合わせたら、Cボタンで決定します。
次にBボタンでむしっち表示画面に戻します。
（その他の時計操作については表面の 8 を見てネ）



[4] むしっちは、育てるたまごを2つの中から選ぶ事ができます!!

Aボタンまたは Cボタンで育てるたまごを選択します。どちらかスキなたまごを選んでね!!（最初は白たまごが出てきます）





- **白 た ま ご→むしっち分岐型**
  どんなキャラに育つかはアナタ次第!
- **水玉たまご→カブトっちを育てます**
  どれだけ大きく育てるかが勝負!

たまごを選んだらBボタンで決定します。もう一度Bボタンを押してむしっち表示画面に戻します。

★この時のむしっち表示画面は「虫眼鏡機能」モードになっているよ!!（虫眼鏡機能については 2 を見てね!!）

[5] 約3分後にむしっちが誕生!!

オドロキの最短誕生!!（当社比）

※時計合わせをしないとむしっちは誕生しないよ!!
※むしっちが生まれるまで時計・リセット以外の操作はできません。
※生まれたばかりのむしっちはとてもデリケートです!! 気をつかってマメにおせわしてあげてネ。


チェック
メーター
ごきげんUP
ゲーム
食事
トイレ
おせわ
マーク
キューキュー箱
あかり
よびだし
サイン
ハテナ
？ボックス
A
B
C

2 むしっちが生まれたら

むしっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたら、おせわマークを選んでおせわしてネ。おせわマークはどちらのたまごにも共通だよ!! おせわマークを選ぶ時は…

Aボタンで選択・Bボタンで決定・Cボタンでキャンセル

……で操作できるよ！ むしっちが何を言っているのか知りたい時はおせわマークの「チェックメーター」をみてね！


コイツがむしっちだよ

コレはおどろき!! 虫眼鏡機能

むしっちは普段、危険から身を守るために森の中にかくれています。おせわをしていない時は木と木の間にかくれていて、小さくちょろちょろ動いているのがむしっちだよ！ おせわをする時やむしっち表示画面に戻したい時はA・B・Cボタンのどれを押してもOKだよ!!

3 おせわのしかた（おせわマーク説明）

チェックメーター

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、Aボタンまたは Bボタンを押すと、その時のむしっちのデータがチェックできるよ！（Cボタンを押すとむしっち表示画面に戻るよ）


おなか
ペコペコ
おなか
ふつう
おなか
まんぷく
ごきげん
わるい
ごきげん
ふつう
ごきげん
よい


3才
45mg
サイズ
30.0mm

- **おなか・ごきげん→**おなかとごきげんの様子がわかるよ。はじめは不満足の状態からスタートだよ。「おなか」はごはんをあげることで、「ごきげん」はゲームでキミがはっぱを見つけて喜ばせてあげることでUPするよ!!
- **年齢・体重→**その時のむしっちの年齢と体重がわかります。
- **サイズ→**カブトっちの時だけ表示されます。おせわのしかたと与えるごはんに気をつかって、デカカブトを育てよう!!

食　事（食事のメニューに関しては 4 を見てね!!）



マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、Aボタンであげたいメニューに矢印をあわせBボタンで決定してあたえてね!!



ごきげんUPゲーム

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、むしっちと遊べるヨ! 4つのコップの中に隠されたむしっちの葉っぱを見つけ出してあげよう! Aボタンで矢印を合わせてBボタンで決定するとコップの中が見えるよ!!
チャンスは1ゲームにつき4回。パーフェクトなら2ポイント、2回以上見つけられれば1ポイント「ごきげん」がUPするよ!



トイレ

むしっちがウンチをしたら マークをAボタンで選択・Bボタンで決定して流してネ!

?（ハテナ）ボックス（敵を追いはらうには!?）

むしっちのスキを狙ってケロぴょんっち(かえる)や足(正体不明)がおそってくるよ!! むしっちは身の危険を感じるとピーピーとSOSサインを出してアナタに助けを求めてきます。
むしっちからSOSサインが出たらまずAボタンを押そう! サインが出ている間はAボタンを押すと自動的に マークが選ばれます。
次に、本体側面を指先でかるくたたいてみよう! アナタの思いが通じれば敵は逃げていくよ!!
※この時強くたたいたり、物を使ってたたいたりしないください。





キューキュー箱

敵を追いはらってもらえなかったむしっちは包帯ぐるぐる巻きのミイラっちになってしまいます!! マークをAボタンで選択・Bボタンで決定して、治療してあげてネ!!



あかり

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「おん」か「おふ」をAボタンで選択してBボタンで決定してネ!
むしっちが眠り始めてサインを出したら、でんきを「おふ」にしてあげよう。(むしっちが眠ると、でんき・チェックメーター以外のおせわはできないヨ)

よびだしサイン

むしっちがアナタに呼びかけると マークが点灯するよ、点灯している間におせわしてあげてネ。

④むしっちの食事メニュー

むしっちの食事メニューは全部でなんと16種類!! どれも一流シェフが自信を持ってオススメする計算しつくされた一品で、マメな育て方をするほど良いエサがでてくるシステムになっています。また、時間帯によってメニューが変わるものや、中にはめったにありつけないシェフのスペシャルメニューもあるらしい…?!
ココでメニューの一例を紹介しよう。（白たまごと水玉たまごではメニューが変わってくるよ! キャラによっても出てくるメニューが違うんだ!!）


キャンディーA
キャンディーB
キャンディーC
どんぐりA
どんぐりB
なつめ
ソフトクリーム
きのこ
さくらんぼ
プリン
めけめけの実
葉っぱ
角砂糖
うんち
ステキなメニュー
（あとの2つはヒミツだよ）

⑤まゆになったら…





最高温度の状態



最低温度の状態

むしっちがまゆになったら…そこからが勝負です!! ここでのおせわは、とにかくマメな温度調節にかかっています。ここでふかに成功しないと成虫っちにたどりつくことはできません。Aボタンで温度を上げ下げして（「H」…ホットの方向で温度が上がり、「C」…クールの方向で温度が下がります）Bボタンで決定します。

※まゆになった時の温度調節で、温度の高いものと低いものでは、生まれてくるキャラが違うらしいよ!!

※まゆの温度が最高温度や最低温度になった状態が続くと、まゆの時点で死んでしまうので注意しましょう!!

⑥むしっちが死んでしまったら

アナタのかわいがっていたむしっちが死んでしまったら残念だケドさよならするしかありません…。（涙） 新しいたまごを育てたい時はAボタンとCボタンを同時に押してね。（もう一度たまごを選べば約3分後に次のむしっちが生まれるよ）

7 電池交換のしかた





電池が消耗してくると左のようなお知らせ画面が表示されます。電池を交換してください。

①精密ドライバー（０番）を使用して本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。

②消耗した電池を取り出し、新しい電池２個（ボタン電池LR44）を⊕⊖を間違えないようにセットします。（電池は２個とも新しいものにしてネ）

③ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。

④裏面①-[2]のように、リセット操作をして時計合わせをすると、約３分後にむしっちが登場します。

8 時計操作

時計を見たい時●むしっち表示画面の時、おせわマークが点灯していない状態でＢボタンを押すと時計画面になります。もう一度Ｂボタンを押すとむしっち表示画面に戻ります。

時計を直したい時●Ｂボタンを押して時計画面にし、ＡボタンとＣボタンを同時に押すと時計セット画面になります。その後は裏面①-[3]の時計合わせと同じです。

※むしっちがヒン死の時、時計操作はできません。



9 音のＯＮ／ＯＦＦ

むしっち表示画面の時に、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、ピッと鳴ってＯＮとＯＦＦが切り替わります。



10 キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方●図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

はずし方●図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

11 むしっち分岐表


白たまご
ベビモっち
イモっち


キミはカクレキャラに会えるかナ?!
カクレキャラ
まゆ
成虫っち
まゆからどんなむしっちがかえるかナ?!

どちらのたまごから始めた場合も気をつけなければならないことは、マメにお世話をすることと、なんといってもまゆになった時の温度調節じゃ！成虫っちになる前にまゆで死なせちゃうようなかわいそうなことのないようにしっかりたのむぞ!!

育て方のポイント

食事ってやっぱり大事なんだよネ！特にカブトっちなんて大きく育てるためには栄養あるものをあたえなくっちゃ！マメにお世話してむしっちのために良いエサをGETしたいよね!!


水玉たまご
イモっち
まゆ
カブトっち!!
デカカブトを育てよう!!

12 こんなときはリセット操作

（操作方法については裏面 1-[2]を見てネ）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★育てている途中で新しいむしっちからやり直したくなった時。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでネ。（とってもデリケートだからなのよ！byミカチュー）

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れないでください。

⚠ 注　　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池(LR44)を口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

《使用上の注意》

- ●セットされている電池はテスト用です。(電池は本商品の価格に含まれていません)画面に“BATT”の表示が出たらボタン電池(LR44) 2個(別売り)をご交換ください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●キーホルダーの取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●ブリスター(透明パック)は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

〈お買い上げのお客様へ〉　商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

●製品によって、音の大小に多少の差があります。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎0471-48-7571

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531-0072 ☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

対象年齢12才以上

ボタン電池(LR44) 2個使用
(テスト用電池付き)

電池耐久時間
通常の使用で約3ヶ月

時計精度
日差±3秒以内(常温)